


INOMHUSNOD CTS HES-3109

Börja med att koppla in strömmen till noden i el-uttaget som du hittar på vänster sida på noden.



Nere till vänster på fronten hittar du en ruta med ett antal symboler.

, Lyser när strömmen är inkopplad.

, Lyser grönt när allt är OK.

Batterisymbolerna, Används inte och är därför släckta.

1 till 8, lyser grönt eller gult och blinkar när de är aktiva.

9 lyser och blinkar när du har kontakt med Internet.

Med knappen som sitter i underkant på noden kan du släcka dessa dioder om du inte vill att de skall lysa.



På undersidan på noden hittar du åtta uttag.

Uttag 1 används till Internet.

Uttag 2 används till IP-Telefoni eller Internet.

Uttag 3 till 6 används för IPTV.

Uttag 7 och 8 används inte.

Den gängade kontakten är en anslutning till kabel-TV.

